



1) Вставить регулируемую форсунку в выходную трубу и отрегулировать ее фиксацию винтом.

2) Размеры трубы:

- форсунка Ø120мм - труба Ø50-63мм;

- форсунка Ø140мм - труба Ø50-90мм.

3) Пропускная способность:

- форсунка Ø120мм - 7 м³/час

- форсунка Ø140мм - 12 м³/час